

交換用バッテリーパック

BYB50S / BYB80S / BYB120S 取扱説明書

本製品は、BY35S / BY50S / BY80S / BY120S の交換用バッテリーパックです。



目次

安全上のご注意	1
1. 付属品を確認する	3
2. バッテリーの交換	4

安全上のご注意

安全に使用していただくために重要なことがらが書かれています。
設置やご使用開始の前に必ずお読みください。

■この取扱説明書の安全についての記号と意味は以下の通りです。

 危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜、ペットに係わる拡大損害を示します。

：禁止（してはいけないこと）を示します。例えば  は分解禁止を意味しています。

：強制（必ずしなければならないこと）を示します。例えば  はアースの接続が必要であることを意味します。

なお、注意に記載した事項でも状況によっては重大な結果に結びつく可能性もあります。
いずれも重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

注意（バッテリー交換時）

交換作業は安定した、平らな場所で行うこと。

- バッテリーは落下しないよう、しっかりと保持してください。
- 落下によるけが、液漏れ（酸）によるやけどなどの危険があります。



指定以外の交換バッテリーは使用しないこと。

- 火災の原因となることがあります。
- 商品型式：
BYB50S（BY35S / BY50S 交換用バッテリーパック）
BYB80S（BY80S 交換用バッテリーパック）
BYB120S（BY120S 交換用バッテリーパック）



注意 (バッテリー交換時)

可燃性ガスがある場所でバッテリー交換をしないこと。

- バッテリーを接続する際、火花が飛び、爆発・火災の原因になる恐れがあります。



バッテリーから液漏れがあるときは液体（希硫酸）に触らないこと。

- 失明したり、やけどをする危険があります。
- 目や皮膚に付いてしまったら、すぐに大量のきれいな水で洗い流し、医師の診療を受けてください。



バッテリーの分解、改造をしないこと。

- 希硫酸が漏れ、触ると失明、やけどなどの恐れがあります。



バッテリーを落下させたり、強い衝撃をあたえないこと。

- 希硫酸が漏れたりすることがあります。



バッテリーを金属物でショートさせないこと。

- 感電、発火、やけどの恐れがあります。
- 使用済みバッテリーでも内部に電気エネルギーが残っています。



バッテリーを火の中に投げ入れたり、破壊したりしないこと。

- バッテリーが爆発したり、希硫酸が漏れたりすることがあります。



バッテリー交換の際、バッテリー収納口に手を入れないこと。

- 感電ショートの危険があります。
- 金属物を中に差し込まないでください。



バッテリー接続コネクタに金属物を挿入しないこと。

- 感電する恐れがあります。



梱包のポリ袋やフィルム類は幼児の手の届かない場所に移してください。

- 小さいお子様がかぶったりすると、呼吸を妨げる危険性があります。



注意

BY35S / BY50S / BY80S / BY120Sを UL 規格適合品としてご使用される場合は、運転（電源出力中）状態でのバッテリーの交換はしないでください。運転状態でのバッテリーの交換機能は UL 規格に適合していません。かならずBY35S / BY50S / BY80S / BY120S の運転を停止してバッテリーを交換してください。

※ 停止状態で交換される場合は、接続機器を停止し、BY35S / BY50S / BY80S / BY120S の「電源」スイッチを切り、「AC 入力」プラグを電源コンセントから抜いてください。

※ 運転状態でのバッテリー交換中に停電などの入力電源異常が発生した場合、バックアップできず出力が停止します。

※ バックアップ運転中にバッテリー交換をしないでください。出力が停止します。

◆お願い◆

この製品には、鉛バッテリー（鉛蓄電池）を使用しています。

- 鉛バッテリーはリサイクル可能な貴重な資源です。リサイクルへご協力ください。
- リサイクルについては、オムロン電子機器修理センタへご連絡ください。



バッテリーの保管（使用していない状態）可能期間は、完全充電状態から約 6 ヶ月です。（保管温度 25℃ 以下の場合。40℃ 以下の場合は約 2 ヶ月です。）

- バッテリーは使用しなくても内部で自然放電し、長期間放置しますと過放電状態となり、バックアップ時間が短くなったり、ご使用できなくなることがあります。
- バッテリーは保管中にも劣化が進み、寿命が短くなります。早目にご使用を開始してください。
- バッテリーご購入後 6 ヶ月以内にご使用を開始してください。
無停電電源装置 (UPS) に取り付けて保管される場合は、保管前に 12 時間以上充電をし、保管中は電源スイッチを「切」にしてください。保管期間が 6 ヶ月を超える場合、超える前に無停電電源装置 (UPS) を 12 時間以上商用コンセントに接続し、バッテリーの再充電を行ってください。
- 保管を継続される場合は、保管温度 25℃ 以下の場合には以後 6 ヶ月ごと、40℃ 以下の場合には 2 ヶ月ごとに再充電を行ってください。

1. 付属品を確認する

付属品がすべて揃っているか、外観に損傷はないか確認してください。

万一、不良品その他お気づきの点がございましたら、すぐに販売店へご連絡ください。

<BYB50S>

- 取扱説明書（本書）..... 1 冊
- バッテリー交換用カバー固定ネジ（予備）..... 1 本
- バッテリー交換日ラベル 1 枚

<BYB80S>

- 取扱説明書（本書）..... 1 冊
- バッテリー交換用カバー固定ネジ（予備）..... 2 本
- バッテリー交換日ラベル 1 枚


<BYB120S>

- 取扱説明書（本書）..... 1 冊
- バッテリー交換用カバー固定ネジ（予備）..... 2 本
- バッテリー交換日ラベル 1 枚


2. バッテリーの交換

< BY35S/BY50S >


1. 本機の前面部向かって右側面が上になるようにゆっくり倒します。
バッテリー交換用カバー固定ネジ（1個）をドライバで反時計回りに回して外します。




-
2. バッテリー交換用カバーを上スライドさせて、カバーを取り外してください。



-
3. ラベルを持って、バッテリーを半分ほど手前に引き出します。



4. 右手でバッテリーを持ち、左手でバッテリーケーブル（赤）を掴んでバッテリーから引抜いてください。①
※固くて抜けにくい時は、コネクタ部分を上下に揺らしながら引抜いてください。
右手でバッテリーを持ち、左手でバッテリーケーブル（黒）を掴んでバッテリーから引抜いてください。②
落とさないよう注意しながら両手でバッテリーを取り出します。③



5. 新しいバッテリーの前面にあるラベルを上にして、バッテリー交換口に半分ほど挿入します。

●交換用バッテリーパック


BY35S／BY50S用:型式名 BYB50S

2本のバッテリーケーブルのコネクタを、カチッと止まるまで差し込みます。


右手でバッテリーを持ち、左手でバッテリーケーブル（赤）のコネクタを、＋端子に差し込みます。①

右手でバッテリーを持ち、左手でバッテリーケーブル（黒）のコネクタを、－端子に差し込みます。②


コネクタ接続時に“パチッ”と音がすることがありますが異常ではありません。




6. バッテリーを本機の奥まで挿入します。



7. バッテリー交換用カバー下部の爪構造に注意しながら、取付けます。



8. バッテリー交換用カバー固定ネジをドライバで時計回り方向に回し、しっかりと締め付けます。



以上でバッテリー交換は完了です。

<運転状態のまま交換した後は・・・>

「ブザー停止 / テスト」スイッチを 10 秒以上押し、自己診断テストを実施してください。約 10 秒のテスト後に正常運転に戻ります。ブザー音が鳴っている場合は、1 回目にスイッチを押すとブザー音が停止します。次にもう一回スイッチを押すと「テスト」をスタートします。交換前に「バッテリー交換」表示、ブザーが出ていた場合は、テスト完了後に表示・ブザーが停止し正常運転に戻ります。

<運転を停止して交換した後は・・・>


「AC 入力」プラグを電源コンセント（商用電源）に接続し、無停電電源装置（UPS）の「電源」スイッチを入れてください。運転開始時、自動的に自己診断テストを実施します。約 10 秒のテスト後に正常運転に戻ります。




同梱のバッテリー交換日ラベルに使用開始日をご記入の上、見える所に貼付してください。なお、無停電電源装置（UPS）に添付の自動シャットダウンソフトをご使用いただければ、本ソフトにて使用開始時期を管理いただけます。

< BY80S/BY120S >

1. 前面パネルを開けます。




ネジ 2 個を回して外します。




前面パネルを外します。
前面パネルが外しにくい場合には、
少し持ち上げてください。

2. バッテリーの接続コネクタを外し、金属カバーを取り外します。




赤と黒のコネクタを外します。
両手でコネクタの左右を持ち、
左右に引きます。

< BY80S >




< BY120S >



3. バッテリーに貼ってあるラベルを持ってバッテリーパックを取り出します。
新しいバッテリーパックを挿入します。


⚠ 注意

バッテリーを取り外すときにケーブルを持たないこと。



白いラベルを持ってバッテリーを引き出し、
バッテリー本体を保持して取り出します。

⚠ 落下しないようご注意ください。



新しいバッテリーパックを挿入します。


●交換用バッテリーパック

BY80S用: 型式名 BYB80S


BY120S用: 型式名 BYB120S

4. 金属カバーをはめ込み、コネクタを接続します。

本機の運転を停止して交換する場合、コネクタ接続時に“バチッ”と音がすることがありますが異常ではありません。




金属カバーを切り欠き部を合わせてはめ込み、
下へスライドして固定します。
(バッテリーがケース内に固定されます。)




赤と黒のコネクタをそれぞれ接続します。
(接続後、コネクタが完全に根本まで入ってる
ことを確認してください。)

5. 前面パネルをはめ込みます。

前面パネルにあるネジ 2 個をドライバで時計回りに回して締め付けます。



前面パネルをはめ込みます。



ネジ 2 個を締め付けます。

< 運転状態のまま交換した後は・・・ >

交換前に「バッテリー交換」表示、ブザーが鳴動していた場合は、「ブザー停止 / テスト」スイッチをまず一回押してブザー音を停止させ、さらにスイッチを 5 秒以上押し、自己診断テストを実施してください。約 10 秒のテスト完了後に表示・ブザーが停止し、正常運転に戻ります。

< 運転を停止して交換した後は・・・ >

「AC 入力」プラグを電源コンセント（商用電源）に接続し、本機の「電源」スイッチを入れてください。運転開始時、自動的に自己診断テストを実施します。約 10 秒のテスト後に正常運転に戻ります。

以上でバッテリー交換は完了です。



側面のシールに使用開始時期を記入してください。なお、本機に添付の自動シャットダウンソフトをご使用いただければ、本ソフトにて使用開始時期を管理いただけます。

◆お願い◆

この製品には、鉛バッテリー（鉛蓄電池）を使用しています。

- 鉛バッテリーはリサイクル可能な貴重な資源です。リサイクルへご協力ください。
- リサイクルについては、オムロン電子機器修理センタへご連絡ください。



- 交換済みの不要バッテリーはお客様のご負担は送料のみの無償引取りを行っております。詳しくは別紙、「UPS リプレイスサービス」引取依頼書をご参照ください。